

Mikrocement Ściany

Potrzebne materiały:

- Primer GP
- Micro Top + pigment
- Coating CMT
- Coating PU MG

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Taśma malarska
- Folia malarska
- Wiadro do mieszania
- Waga do 15 kg
- Mieszadło do zapraw
- Wkrętarka
- Duża i mała rączka do wałka
- Wałki 25 cm i wałki 10 cm
- Paca wenecka
- Szlifierka mimośrodowa,
- Dysk polerski o gradacji 100

Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak wykonać mikrocement na ścianie, korzystając z produktów Primer GP, Micro Top, Coating CMT oraz Coating PU MG.

Etap 1

Gruntowanie produktem Primer GP

1. Przygotowanie powierzchni:

- Oczyszczyć powierzchnię ścian z wszelkich zanieczyszczeń, kurzu, tłuszczu i luźnych materiałów. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i równa.
- *Jak zagruntować różnego rodzaju podłoże przeczytasz na naszym blogu* *link

2. Nakładanie gruntu:

- Za pomocą wałka, nałóż Primer GP równomiernie na powierzchnię ściany.
- Upewnij się, że grunt wniknął w podłoże, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Pozostaw grunt do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta.

Etap 2

Nakładanie warstwy produktu Micro Top

1. Przygotowanie mieszanki:

- Przed użyciem dobrze wstrząśnij pojemnikiem ze składnikiem B (żywica).
- Wymieszaj pastę pigmentową ze składnikiem B

- Dodawaj proszek (składnik A) do wiadra ze składnikiem B aż do uzyskania konsystencji bez grudek o jednolitej barwie.

2. Nakładanie Micro Top:

- Za pomocą pacy weneckiej, nałóż warstwę Micro Top, krótkimi i prostymi ruchami.
- Pozostaw do wyschnięcia, po czym przeszlifuj papierem ściernym o gradacji 100

3. Nakładanie Micro Top druga warstwa

- Za pomocą pacy weneckiej, nałóż warstwę Micro Top, krótkimi i prostymi ruchami.
- Pozostaw do wyschnięcia

Etap 3

Szlifowanie i odpylanie powierzchni

1. Szlifowanie

- Po wyschnięciu użyj szlifierki mimośrodowej wyposażonej w dysk polerski o gradacji 100 (pady diamentowe), aby usunąć nierówności i wygładzić powierzchnię

2. Odpylanie powierzchni

- Przed gruntowaniem mikrocementu powierzchnia musi być dokładnie odpylona/oczyszczona

Etap 4

Gruntowanie mikrocementu produktem Coating CMT

1. Nakładanie gruntu:

- Za pomocą wałka, nałóż jednoskładnikowy grunt Coating CMT równomiernie na powierzchnię mikrocementu.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta.

Etap 5

Lakierowanie zagruntowanej powierzchni produktem Coating PU MG

1. Pierwsza warstwa lakieru:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku.
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i dokładnie wymieszaj za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję, a następnie przelej żywicę do kuwety przez załączone sitko/filtr.
- Za pomocą szerokiego wałka z mikrofibry, nałóż pierwszą warstwę lakieru równomiernie na powierzchnię metodą „na krzyż”.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

2. Druga warstwa lakieru:

- Powtórz proces mieszania i nakładania, jak przy pierwszej warstwie.

- Nałóż drugą warstwę zamykającą, zapewniając równomierne pokrycie całej powierzchni.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

*** Uwaga**

Podczas nakładania warstw lakieru należy utrzymać bezwzględną czystość otoczenia — czyste obuwie, odzież oraz nakrycie głowy (zapobiegające wypadaniu włosów).