

Taras - opcja z piaskiem kwarcowym

Potrzebne materiały:

- Primer GW — podkład gruntujący epoksydowy na bazie wody
- Polyaspartic Coloured — posadzka poliasparaginowa w wybranym kolorze RAL
- piasek kwarcowy 0,4-0,8 do warstwy gruntującej
- Polyaspartic Transparent — przeźroczysta zamykająca warstwa posadzki
- Rozpuszczalnik do czyszczenia narzędzi lub usunięcia innych zabrudzeń

Potrzebne narzędzia:

- Taśma malarska
- Folia malarska
- Prostokątne wiadro malarskie
- Waga do 15 kg
- Wkrętarka z mieszadłem
- Uchwyt do wałka 25 cm i 10 cm
- Wałki 25 cm i wałki 10 cm
- Rozpuszczalnik do czyszczenia narzędzi

Etap 1

Gruntowanie produktem Primer GW

1. Przygotowanie podłoża:

- o Przedstawiany system można wykonać na podłożu betonowym, izolacji mineralnej, poliuretanowej lub płytkach
- o *Jak zagruntować różnego rodzaju podłoże przeczytasz na naszym blogu* *link

2. Ochrona powierzchni:

- o Osłoń krawędzie i miejsca, które nie będą pokrywane żywicą, za pomocą taśmy malarskiej.

3. Mieszanie:

- o Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku. Jeżeli nie jesteś pewien jak przeliczać proporcje przeczytaj o tym na naszym blogu.
- o Za pomocą wkrętarki z mieszadłem, dokładnie wymieszaj składniki produktu według zaleceń producenta. Szczegółowe informacje znajdziesz w karcie technicznej produktu. (*jak przeliczać proporcje żywicy możesz zobaczyć na naszym blogu*) *link

4. Nakładanie gruntu:

- o Wlej mieszankę do prostokątnego wiadra malarskiego.
- o Użyj wałka o szerokości 10 cm lub pędzla, aby nałożyć produkt поблизу ścian i narożników.
- o Użyj wałka nylonowego o szerokości 25 cm do równomiernego nałożenia podkładu na podłoże.

- Aplikuj podkład równomiernie wałkując zawsze „na krzyż”.
- Zasyp posadzkę piaskiem kwarcowym o gradacji 0,4-0,8 mm (0,7-0,8 kg/m²)
- Pozostaw podkład do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta.

Etap 2

Czyszczenie i przygotowanie powierzchni pod warstwę zamykającą

1. Sprzątnięcie nadmiaru piasku:

- Po całkowitym wyschnięciu gruntu, należy zamieść posadzkę miotłą ze sztywnym włosem i odkurzyć nadmiar piasku kwarcowego.

Etap 3

Nakładanie pierwszej warstwy posadzki produktem Polyaspartic Coloured

1. Przygotowanie mieszanki:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku.
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i dokładnie wymieszaj za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję, a następnie przelej żywicę do kuwety.

2. Nakładanie posadzki:

- Nakładaj Polyaspartic Coloured wałkiem malarskim, aby równomiernie rozwałkować produkt.
- Jeżeli układasz Polyaspartic Coloured na hydroizolację nie należy poruszać się na niej w butach z kolcami, ponieważ można ją uszkodzić
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

Etap 4

Nakładanie drugiej warstwy posadzki produktem Polyaspartic Coloured

1. Przygotowanie mieszanki:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku.
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i dokładnie wymieszaj za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję, a następnie przelej żywicę do kuwety.

2. Nakładanie posadzki:

- Nakładaj Polyaspartic Coloured wałkiem malarskim, aby równomiernie rozwałkować produkt.
- Jeżeli układasz Polyaspartic Coloured na hydroizolację nie należy poruszać się na niej w butach z kolcami, ponieważ można ją uszkodzić
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

Etap 5

Nałożenie warstwy zamykającej produktem Polyaspartic Transparent (opcjonalnie)

1. Przygotowanie warstwy zamykającej:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku.
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i dokładnie wymieszaj za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję, a następnie przelej żywicę do kuwety.

2. Nakładanie warstwy zamykającej:

- Nałóż mieszankę Polyaspartic Transparent na powierzchnię za pomocą wałka nylonowego o szerokości 25 cm.
- Użyj szerokiego wałka, aby równomiernie rozwałkować mieszankę metodą „na krzyż”.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (1-2 h).