

Przygotowanie powierzchni

Potrzebne materiały

- Cementitious SL 2-20mm
- Primer Universal
- Woda

Potrzebne narzędzia

- Wiadro budowlane (kasta — minimum 30 l)
- Mieszadło do zapraw
- Paca, gumowa rakla
- Wałek z kolcami do odpowietrzania
- Pędzel/Wałek do gruntu
- Miotła/przemysłowy odkurzacz
- Taśma (do maskowania)

Dla Cementitious SL 2-20mm

Etap 1

Przygotowanie Podłoża

1. Inspekcja Podłoża:

- Upewnij się, że podłoże jest stabilne, bez pęknięć oraz posiada wystarczającą nośność

2. Czyszczenie Powierzchni:

- Usuń wszelkie zabrudzenia, oleje, tłuszcze i inne zanieczyszczenia.
- Odkurz powierzchnie przed nałożeniem środka gruntującego.

Etap 2

Gruntowanie

1. Nakładanie Gruntu:

- Użyj wodorozcieńczalnego gruntu Primer Universal.
- Na podłożu porowatym grunt należy wylać i rozprowadzić miękkim pędzlem. Na podłożu nieporowatym grunt można nakładać wałkiem
- Pozwól gruntowi wyschnąć do momentu, aż utworzy przezroczysty błyszczącą warstwę.
- Nałóż Cementitious SL w ciągu 24 godzin od gruntowania.

Etap 3

Mieszanie i Aplikacja Cementowej Masy Wyrównującej

1. Proporcje Mieszania:

- Użyj 5 L wody na 25 kg worka proszku.

2. Proces Mieszania:

- Wlej odmierzoną wodę do wiadra.
- Dodaj stopniowo proszek Cementitious SL
- Mieszaj za pomocą mieszadła do zapraw, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

3. Wylewanie i Rozprowadzanie:

- Wylej wymieszaną masę na zagruntowane podłoże.
- Rozprowadź ją za pomocą pacy lub gumowej rakli, aby uzyskać pożądaną grubość warstwy (2-20mm).

4. Poziomowanie:

- Upewnij się, że masa jest równomiernie rozprowadzona, aby uniknąć nierówności powierzchni
- Pamiętaj o odpowietrzeniu podłoża wałkiem z kolcami - pomaga to również w równomiernym jego rozprowadzeniu

Etap 4

Wykończenie

1. Szlifowanie (usunięcie mleczka cementowego):

- W zależności od warunków szlifowanie podłogi zaleca się wykonywać po odczekaniu minimum 24 godzin.

Instrukcja do Alpha SL 2-20 mm

Etap 1

Przygotowanie Podłoża

1. Inspekcja Podłoża:

- Upewnij się, że podłoże jest stabilne, bez pęknięć oraz posiada wystarczającą nośność

2. Czyszczenie Powierzchni:

- Usuń wszelkie zabrudzenia, oleje, tłuszcze i inne zanieczyszczenia.
- Odkurz powierzchnie przed nałożeniem środka gruntującego.

Etap 2

Gruntowanie

1. Nakładanie Gruntu:

- Użyj wodorozcieńczalnego gruntu Primer Universal.

- Na podłożu porowatym grunt należy wylać i rozprowadzić miękkim pędzlem. Na podłożu nieporowatym grunt można nakładać wałkiem
- Pozwól gruntowi wyschnąć do momentu, aż utworzy przezroczysty błyszczącą warstwę.
- Nałóż Alpha Cementitious SL w ciągu 24 godzin od gruntowania.

Etap 3

Przygotowanie i aplikacja wylewki

1. Proporcje Mieszania:

- Użyj 5,5 l wody na 25 kg worek proszku.

2. Proces Mieszania:

- Wlej odmierzoną wodę do wiadra.
- Dodaj stopniowo proszek Alpha Cementitious SL
- Mieszaj za pomocą mieszadła do zapraw, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

3. Wylewanie i Rozprowadzanie:

- Wylej wymieszaną masę na zagruntowane podłoże.
- Rozprowadź ją za pomocą pacy lub gumowej rakli, aby uzyskać pożądaną grubość warstwy (2-20mm).

4. Poziomowanie:

- Upewnij się, że masa jest równomiernie rozprowadzona, aby uniknąć nierówności powierzchni
- Pamiętaj o odpowietrzeniu podłoża wałkiem z kolcami - pomaga to również w równomiernym jego rozprowadzeniu

Etap 4

Wykończenie

1. Szlifowanie (usunięcie mleczka cementowego):

- W zależności od warunków szlifowanie podłogi zaleca się wykonywać po odczekaniu minimum 24 godzin.